

Світлодіодний світильник TM Violux

Інструкція з експлуатації

Призначення

Світлодіодний світильник TM Violux призначений для освітлення побутових приміщень.

Світильник працює в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц, та не реагує на перепади напруги в робочому діапазоні.

Світильник виготовлений з високоякісних матеріалів, його спектр не містить в собі шкідливу для очей ультрафіолетову складову та забезпечує рівномірне освітлення без характерних для традиційних люстр зон підвищеної яскравості.

Світильник має можливість налаштовувати колірну температуру шляхом послідовного вмикання і вимикання вимикача, та має три режими колірної температури 3000К, 4500К та 6000К. При першому ввімкненні завжди вмикається колірна температура 4500К. Останнє налаштування кольорової температури зберігаються через 20 секунд після вимкнення світильника. При моментальному виключенні/включенні світильника колірна температура буде змінюватись.

Комплектація:

Світильник;
Упаковка;
Інструкція;

Технічні характеристики:

Напруга: 185-260 В

Частота: 50 Гц

Світлова температура регульована: 3000К-4500К-6000К


Індекс кольоропередачі: >80 Ra

Рівень захисту від пилу та вологи: IP 20

Клас захисту від ураження струмом: I

Діапазон робочих температур: від -10°C до +40°C

Ресурс роботи світлодіодів: 30 000 годин




Модель	Артикул	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	D1	H
SKY (коло)	210103	30	2400	340	70
SKY (квадрат)	210123	30	2400	340	70
SKY (коло)	210113	40	3200	400	70
COSMO (коло)	210133	40	3200	400	70
ARENA (коло)	210143	40	2800	400	70
CASKAD (коло)	210143	40	3200	400	70
DAISY (коло)	210153	40	3200	400	70

Монтаж та підключення

- Монтаж і підключення світильника повинні виконуватись кваліфікованим фахівцем, що має допуск до проведення цього виду робіт.
- Виробник не несе відповідальність за можливі негативні наслідки, які викликані неналежним монтажем світильника.

Етапи монтажу світильника:

- Виберіть місце для установки світильника.
- Вимкніть подачу електроенергії.
- Виведіть кабель живлення мережі до місця монтажу.
- Зніміть кришку світильника і намітьте отвори для свердління в поверхні відповідно до кріпильних отворів світильника.
- Просвердліть отвори і вставте дюбелі.
- Підключіть кабель живлення драйвера до електричної мережі за допомогою клемної колодки,
- Зафіксуйте світильник за допомогою шурупів.
- Надіньте кришку світильника.
- Увімкніть подачу електроенергії.



Вимоги безпеки

- Монтувати або робити заміну світильника повинен виключно фахівець.
- Монтувати, робити заміну чи обслуговувати світильник необхідно тільки при вимкненій напрузі.
- Під час роботи світильник нагрівається. Монтаж світильника потрібно виконувати охолодженим, через 5-10 хвилин після вимкнення.
- Не дозволяється вмикати чи монтувати світильник в пошкодженому стані а також з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань
- Не дозволяється встановлювати світильник безпосередньо на поверхні з легкозаймистих матеріалів.
- Не дозволяється використовувати світильник не за призначенням.
- При виникненні аварійної ситуації, потрібно негайно вимкнути подачу напруги.

Умови зберігання та транспортування

- Світильник повинен зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Світильник повинні транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту.
- Умови зберігання світильника повинні відповідати ГОСТ 23216-78

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін світильника **24 міс.** з дня продажу, але не більше ніж **36 міс.** від дня відвантаження з складу дистриб'ютора при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання
- Заміні на новий підлягає світильник який немає механічних пошкоджень, а його непрацездатність виявлена одразу після монтажу або перед монтажем.
- Продукція підлягає гарантійному обслуговуванню при поверненні повної комплектації, та в оригінальній упаковці яка відповідає партії виробу.
- Гарантійні зобов'язання виконуються при пред'явленні заповненого гарантійного талона (з вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека продавця чи накладної
- Гарантія не діє якщо: порушені правила експлуатації, є пошкодження корпусу світильника чи драйвера; є ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання; якщо не заповнений гарантійний талон і нема іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка, або упаковка не відповідає партії світильника.

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції, та заповнюється на кожен виріб окремо

Дата продажу	Найменування виробу

Продавець _____

Покупець _____

Підпис

МП.



Дата виготовлення вказана на світильнику.